Nome do Produto: NOBRELAR ACRILICO PISO PREMIUM

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS
Nobrelar Acrílico Piso Premium é uma tinta de acabamento monocomponente com base em emulsão aquosa. Desenvolvida para a aplicação em pisos, possui excelente cobertura e confere ótima aparência, é de fácil aplicação. Tem alta resistência ao intemperismo e à lavabilidade.	Indicado para a pintura interna e externa de pisos de concreto.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Semi-Brilho

Cor: Branco e outras cores

Sólidos por volume: 36 % ± 2

Espessura seca recomendada por demão: 40 a 45 micrometros

Rendimento teórico: 8 m^2 por litro
Importante: *A espessura seca obtida e o rendimento baseiam-se no cálculo dos sólidos por volume do produto aplicado em superfícies lisas. Como este produto é destinado a superfícies de concreto e alvenaria, o rendimento varia de acordo com a rugosidade e absorção do substrato.*

Diluente recomendado: Água

Proporção de diluição: O necessário de até 15%, em volume
Nota: *Utilizar água pura e limpa. A quantidade de água pode variar, dependo das condições do ambiente durante a aplicação e do equipamento utilizado.*

Tempo de secagem - 25ºC:

Ao toque: 2 horas
Manuseio: 4 horas
Secagem final: 48 horas

Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme.

Aplicação de camadas com espessuras maiores do que as recomendadas, quedas na temperatura ambiente e aumento da umidade relativa do ar durante a secagem, podem causar demora na secagem e falhas nas estruturas do filme.

Intervalo entre demãos:
Recomenda-se aplicar 2 a 3 demãos, com um intervalo de no mínimo 4 horas. As quantidades de demãos dependem do tipo de superfície e cor utilizada, podendo ser necessário um número maior de demãos.

Condições de armazenamento: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40ºC.

Telefones: (51) 3716-1481 | (51) 3716-3788 | (51) 3716-3640 | contato@tintasnobre.com.br
Estrada Rui Barbosa, 2180 | Arroio do Meio - RS | CEP 95940-000

Nome do Produto: NOBRELAR ACRILICO PISO PREMIUM

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar integra e em condições perfeitas. Para isso deve-se lixar a superfície para melhorar a penetração do produto no substrato. É necessário a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, sabão e mofo antes da aplicação.

Recomendações conforme cada tipo de superfície:

Superfícies Novas (reboco novo): Deve-se aguardar o tempo de cura de no mínimo 30 dias e utilizar uma primeira demão mais diluída para melhor adesão das camadas subsequentes.

Superfícies com pintura velha: Caso estejam em mau estado de conservação, remover toda a pintura e seguir o mesmo procedimento para superfícies novas. Caso esteja em bom estado de conservação, lixe e remova o pó com um pano úmido.

Superfícies por partes soltas: Remova as partes soltas, lixe e remova o pó com um pano úmido. Corrija as imperfeições com Nobrelar Massa Corrida PVA para interior e Nobrelar Massa Acrílica para exterior. Após siga o mesmo procedimento que para superfícies novas.

Superfícies com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais, lave a área contaminada. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar para realizar a pintura.

Superfícies com umidade: Antes da pintura, resolva o que está causando o problema.

Superfícies com brilho: Lixe até conseguir tirar o brilho, remova o pó com pano úmido.

Superfícies com gordura: Mistura água e detergente neutro limpe a área. Depois retire o excesso com água, espere secar bem antes de realizar a pintura.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais de preparação de superfície. Por isso evite aplicar em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e com umidade relativa do ar superior a 85%.

DADOS DE APLICAÇÃO

As referências abaixo servem apenas como guia, podendo ser utilizado equipamentos similares.

Para a aplicação do produto recomenda-se utilizar Rolo de lã pelo baixo, Pistola, Pincel e Trincha.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar Água

Homogeneização:

Agite a tinta até que a mesma esteja homogênea, se necessário utilize agitador mecânico. Certifique-se que nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata. Após isso, adicione a água.

Precauções:

Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto, utilização de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressalvando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Telefones: (51) 3716-1481 | (51) 3716-3788 | (51) 3716-3640 | contato@tintasnobre.com.br
Estrada Rui Barbosa, 2180 | Arroio do Meio - RS | CEP 95940-000